

Archive Player

Divar Series



Manual de Utilização

Archive Player Índice | pt 3

Índice

1	Introdução	4
2	 Operação	5
2.1	Iniciar o programa	5
2.2	Conhecer a janela principal	6
2.3	Botão Abrir	6
2.4	Vistas de câmara	6
2.5	Botão de texto	7
2.6	Atribuir zonas de ecrã	7
2.6.1	Ícones do painel de imagem	7
2.7	Utilizar os controlos de reprodução	8
2.8	Capturar uma imagem parada	9
2.9	Áudio	9
2.10	Encontrar uma imagem	9
2.11	Barra deslizante de vídeo	9
2.12	Verificar autenticidade	9
2.13	Botão Ajuda	9
2 14	Botão Fechar	10

4 pt | Introdução Archive Player

1 Introdução

O Archive Player Divar permite a visualização num PC de gravações de vídeo arquivadas a partir da aplicação Centro de Controlo. Também proporciona a oportunidade de verificar a autenticidade dos vídeos arquivados.

Requisitos de sistema

Plataforma operacional: um PC com sistema operativo Windows XP ou Windows Vista. Os requisitos **recomendados** do PC são:

Processador: Intel Pentium DualCore, 3,0 GHz ou comparável

Memória RAM: 2048 MB

Espaço livre no disco rígido: 10 GB

- Placa gráfica: NVIDIA GeForce 8600 ou superior

Memória de vídeo: 256 MBInterface de rede: 10/100 BaseT

Nota:

Estão reservados 9 MB de memória de vídeo para cada câmara visualizada no Archive Player. Caso não exista memória de vídeo suficiente para exibir uma visualização em ecrã múltiplo, será apresentada uma mensagem de aviso e o ecrã múltiplo não será exibido.

Instalação

Quando um vídeo é arquivado, o Archive Player é copiado automaticamente para a mesma directoria do ficheiro de arquivo. Não é necessária a instalação do Archive Player à parte. Posteriormente, quando copiar o ficheiro de arquivo para um CD ou DVD, não se esqueça de também copiar o ficheiro ArchivePlayer.exe.

Ao utilizar um gravador de CD/DVD externo, o software necessário para reproduzir um segmento de vídeo num PC (Archive Player) é copiado para o disco quando um arquivo local é feito.

Opcionalmente, instale um Archive Player autónomo num PC com o programa de instalação. Isto cria uma vinculação do tipo de ficheiro que permite abrir os ficheiros com um duplo clique.

Archive Player Operação | pt 5

2 Operação

2.1 Iniciar o programa

Clique duas vezes sobre o ficheiro ArchivePlayer.exe para iniciar o programa.

Abrir um arquivo de vídeo

Ao iniciar o programa, é exibida uma lista dos ficheiros de arquivo disponíveis. Os ficheiros de arquivo são identificados pelas extensões .dxa para Divar XF e .dvr ou .dva para Divar Classic, utilizadas nos respectivos nomes.



Figura 2.1 Abrir um ficheiro de arquivo de vídeo

- 1. Seleccione um ficheiro de arquivo para visualizar;
 - Se o ficheiro não estiver listado, percorra a lista ou escolha a localização adequada.
- Clique em Abrir.

Para sair do programa, clique em Cancelar ou no botão fechar.

6 pt | Operação Archive Player

2.2 Conhecer a janela principal

A janela principal aparece após a selecção de um ficheiro de arquivo. A janela é constituída por três áreas principais:

- uma barra horizontal superior com botões para controlo do ecrã;
- uma barra lateral vertical com botões para selecção de câmara e controlo da reprodução;
- a área de vídeo que exibe o conteúdo de vídeo e uma barra deslizante de reprodução.




Figura 2.2 Archive Player - janela principal

2.3 Botão Abrir

Para abrir um arquivo, clique em **Abrir** . Surge a janela **Abrir vídeo**. Seleccione um ficheiro de arquivo diferente e clique em **Abrir**.

2.4 Vistas de câmara

Para mudar o modo de visualização:



- 1. Clique num dos ícones de vista de câmara para alterar a configuração da disposição das zonas de ecrã.
 - Encontram-se disponíveis os modos de visualização Única , Quad , 3x3 , 4x4 Escrã Inteiro .
- 2. Para alterar o factor de zoom, arraste o cursor de zoom.

Quando o zoom está seleccionado, clique com o botão esquerdo sobre a zona de ecrã para aumentar zoom e clique com o botão direito para reduzir zoom. Clique, mantenha pressionado e arraste dentro da zona de ecrã para movimentar a imagem.

Archive Player Operação | pt 7

2.5 Botão de texto

Clique no ícone de texto para visualizar texto arquivado com um Divar Classic ligado a uma bridge ATM/POS.

- Abre-se a janela do visualizador de texto.
- Os dados associados à câmara seleccionada são apresentados.

2.6 Atribuir zonas de ecrã

Uma zona de ecrã é a imagem de uma única câmara numa visualização em ecrã múltiplo. Para atribuir uma câmara a uma zona de ecrã:

- 1. Clique numa zona de ecrã;
 - a zona de ecrã seleccionada é apresentada com uma margem amarela.
- 2. Faça duplo clique sobre uma câmara a partir da lista.

Para anular a atribuição de uma zona de ecrã:

Clique sobre o botão fechar na zona de ecrã.

2.6.1 Ícones do painel de imagem

Cada painel de imagem contém três ícones de estado, como apresentado em baixo:

- Alarme a câmara está em modo de alarme
- Movimento é detectado movimento
- Perda de fotograma é detectada uma perda de fotograma devido a uma largura de banda insuficiente

3 pt | Operação Archive Player

2.7 Utilizar os controlos de reprodução



Reprodução

Clique em **Reproduzir** para reproduzir vídeos gravados na janela de reprodução:


- A velocidade de reprodução depende da definição existente no cursor de velocidade

 Alguns fotogramas podem perder-se, dependendo dos recursos do PC e da velocidade de reprodução seleccionada. Isto é indicado através do ícone **Perda de fotograma** que se acende a amarelo.

Reprodução em recuo

Clique em **Reprodução em recuo I** para reproduzir vídeo gravado em recuo na janela de reprodução:

A velocidade de reprodução depende da definição existente no cursor de velocidade



Velocidade de Reprodução

O cursor de velocidade controla a velocidade da reprodução contínua, para a frente ou em recuo.

Pausa

Clique em Pausa upara fazer uma pausa na reprodução;

A última imagem apresentada fica parada na janela de reprodução.

Avancar

A função retroceder só se encontra activada no modo pausa.

- 1. Clique em Avançar para avançar um fotograma na imagem.
- 2. Mantenha-a em baixo para continuar a saltar a uma taxa máxima de 3 imagens por segundo.

Retroceder

A função retroceder só se encontra activada no modo pausa.

- 1. Clique em **Retroceder** up para retroceder um fotograma na imagem.
- 2. Mantenha-a em baixo para continuar a saltar a uma taxa máxima de 3 imagens por segundo.

Archive Player Operação | pt 9

2.8 Capturar uma imagem parada

Capture imagens paradas a partir da visualização de ecrã inteiro de uma câmara e guarde-as no disco rígido do PC, num formato de mapa de bits.

Para guardar uma imagem da zona de ecrã activa para o disco rígido do PC:

- 1. Clique em Capturar 🔯;
 - Aparece a janela de pop-up Imagem parada.
- 2. Para alterar a localização de gravação predefinida, percorra o sistema de ficheiros do PC, indicando em que local pretende que o ficheiro de imagem seja guardado.
- 3. Introduza um nome novo no ficheiro para alterar o nome anterior.
- 4. Clique em Guardar.

A informação de autenticação é apresentada por baixo da imagem e é guardada com a imagem.

2.9 Áudio

Clique em **Áudio** para activar ou desactivar o fluxo de áudio ou ajustar o volume de som. Quando activado, o áudio do arquivo seleccionado será audível, se disponível.

2.10 Encontrar uma imagem



- 1. Preencha uma data e hora.
- 2. Clique em Ir 🗾
 - A reprodução é iniciada na data e hora especificadas.

2.11 Barra deslizante de vídeo

A barra deslizante de vídeo exibe o tempo de reprodução relativo no intervalo de vídeo e permite o respectivo ajuste.

2.12 Verificar autenticidade

Clique em Verificar para verificar a autenticidade do arquivo:

- Se a verificação levar algum tempo, será visualizada uma barra de progresso.
- Uma janela de informação indica a autenticidade do arquivo.

Verificar fotogramas individuais

Para verificar a autenticidade de fotogramas individuais, pause a reprodução e depois clique

sobre o ícone de informação . Com isto, é aberta a janela de informação de autenticidade. Quando clica nesta janela, são-lhe apresentados detalhes do fotograma de vídeo exibido na zona de ecrã.

2.13 Botão Ajuda

Clique em **Ajuda** em qualquer momento para obter ajuda. Aparece uma janela de ajuda de pop-up.

10 pt | Operação Archive Player

2.14 Botão Fechar

Clique em **Fechar** a para parar a utilização do Archive Player.

Bosch Security Systems www.BoschSecurity.com

© Bosch Security Systems, 2009